

Piccole istruzioni per la radio Wouxun KG-UV6D

Per **impostare** usare i tasti frecce su o giù oppure girare il pomellino centrale sopra la radio

Impostazione Frequenza

Menu > 22 (**CH-MDF**) > Menu > impostare FREQ > Menu > impostare la frequenza con la tastierina numerica

Memorizzare una frequenza

Menu > 28 (**MEM-CH**) > Menu > impostare la posizione di memoria > Menu

Dare un nome al canale

Menu > 27 (**CHNAME**) > Menu > impostare il nome del canale (con la **freccia su** per il carattere e la **freccia giù** per cambiare la posizione oppure con il pomellino girando a in senso orario per il carattere e in senso antiorario per la posizione) > Menu

Cancellare un canale memorizzato

Menu > 29 (**DEL-CH**) > Menu > impostare il canale che si vuole cancellare > Menu

Regolare lo Squelch

Menu > 2 (**SQL-LE**) > Menu > impostare il livello (0-9) > Menu

Impostazione Toni CTC

Menu > 15 (**R-CTC**) > Menu > impostare la frequenza del tono in ricezione > Menu

Menu > 16 (**T-CTC**) > Menu > impostare la frequenza del tono in trasmissione > Menu

Impostazione della Banda con cui parlare

Premere il tasto BAND per selezionare la banda sopra o sotto con cui parlare